


Mätning DeltaT värmepump



DeltaT mellan hetgas- och kondensortemperaturen ska inte överstiga 25 grader. Är DeltaT högre kan inte värmepumpen göra sig av med värmen och det förkortar livslängden på kompressorn.

Genom att ha en kontinuerlig rengöring av värmepumpen får man ett säkrare och effektivare värmesystem samt en längre livslängd på en investering.